
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Kolín hlavní nádraží
Kolín předměstí
Odb. Staré Kolín
Staré Kolín
Chmelišťů
Hlubokí dół
Ratboř
Kořenice
Zábřeh
Tisec
Kojice
Chvaletice
AB820/180/km47,0 - Bučany
Lhota pod Přelouží
Přelouč
Svítkov
Opočínek
Černá za Bory
Pardubice
Sedlištka
Kostěnice
Ulhenice
Moravany
Dolní Bory
Svatý Zámek
Straškov
Branišín
Chocaň
Bezpečné
Dlouhá Třebová
Třebovice Radešice
Žichlínek Tolomice
Kraslkov
Hulínja
Lupinek
Lukavice
Mohelnice
Moravčany
Červenka
Litvík
Štěpánov
Olomouc hlavní nádraží
Olomouc nákladní nádraží
Zvonice
Jutrošník
Grygov
Bouček
Nová Ves
Rokytnice
Přerov
Dosk
Prosenice
Lipník
Dvořaťaše
Odb. Hranice, Přerovská
Hranice hlavní nádraží